


Casiotone CT-S500



CORREA



- 1 Micro USB tipo B (A HOST)
- 2 USB tipo A (A DISPOSITIVO)
- 3 Terminal de CC de 12 V
- 4 Conector de TELÉFONO



- 5 Conector de ENTRADA DE AUDIO
- 6 Conectores de SALIDA (R, L/MONO)
- 7 Conector para PEDAL 1
- 8 Conector para PEDAL 2/EXPRESIÓN



WU-BT10
INCLUIDO



CASIO
Educación

Boost your curiosity